忠茂科技

产品实训箱指导书

一、 实训箱系统介绍(含系统架构图)

展示箱功能简介

忠茂科技实训箱,整合了 ZigBee、EnOcean、WiFi 等多种无线通讯协议, 包含多种不同功能应用,如:照明、家电、安防、环境和影音等智能设 备,可演示单一设备的控制、不同协议的设备之间互联互通的操作以 及情景模式的设定,可帮助学员了解智能家居的基本控制功能 一般的智能系统多为单品或单一的智能系统;而忠茂的智能系统和设 备透过与不同厂商的合作,兼容多种主流无线通信协议,让学员有更 多的机会接触与学习智能家居的多样性



联动设置

1.无源无线开关设置联动触摸开关及 LED 调光调色灯,可演示不同情景下灯光开关/色彩变化/明暗度的控制效果

2.人体红外探测器联动一路触摸开关;门窗磁传感器联动智能插座, 可演示当安防设备探测到人体或门窗磁易位时可以发出告警,并使设 备做出不同的动作

3. PM2.检测仪联动 LED 调光调色灯,当温度或者湿度产生变化,灯光可以变化不同的灯光色彩

4.可设置不同的情景模式:透过 APP 的场景设备控制设定,可展示回家/ 外出/娱乐模式下,设备联动的动作及状态

备注:可根据教学时的不同,让学员可以自行设定想要执行的设备动作

二、 实训箱产品布局介绍(产品) 展示箱外观



后方电源接口的图片

展示箱内部展示图 要放置实际展示箱图片



展示箱设备

智能小当家(多协议网关)



产品信息

FLASH: 16Mbytes RAM: 64Mbytes 工作温度: 0℃ to 45℃ 存储温度: -20℃ to 70℃ (-4℃ to 158℃) 工作湿度: 10% to 90% (无凝露) 存储湿度: 5% to 95% (无凝露) 工作电压: AC 100~240V/ 50~60Hz

无线信息

无线协议: 802.11B/G/N, ZigBee, Enocean, Z-Wave 工作频段: 2.412Ghz ~ 2.484Ghz, 868Mhz, 900Mhz 最大连接速率: 300Mbps 天线: 内置天线 发送功率: 最大 19dBm(802.11b); 16dBm(802.11g); 16dBm(802.11n)

外部接口

WAN 接口: 1个百兆自适应网络接口

LED: 1x LED

按键:1x 复合功能按键

产品功能

- ▶ 支持 WiFi, ZigBee, Enocean, Z-Wave 等无线协议的智能家居终端管理
- ▶ 支持 Android,IOS 版本 APP 远程和局域网管理
- ▶ 支持远程点对点控制,支持 NAT 穿越功能,远程管理
- ▶ 不需要云端服务器
- ▶ 支持短信告警和邮件告警功能
- ▶ 集无线 AP、智能主机控制功能于一体
- ▶ 符合 IEEE802.11n 标准,向下兼容 IEEE802.11b、IEEE802.11g
- ▶ 支持 64/128 位 WEP 数据加密,WPA、WPA2 等多种加密与安全机制
- ▶ 提供1个10/100M 自适应以太网(WAN)接口,与广域网连接
- ▶ 提供系统安全日志,可以记录智能主机使用状态
- ▶ 支持 PPPoE, DHCP, Static IP 等多种网络接入方式
- ▶ 支持不同协议智能设备间的兼容控制



照明控制系统

一路触摸开关(ZigBee)



产品信息

无线通信协议:Zigbee 协议

供电方式:零火线供电

适用电压: AC 220V 50/60HZ

静态功耗:小于 0.6W

通信频率:2.4GHZ

无线通信发射最大功率:20dB

接收灵敏度: <-101dBM

每路额定功率(大功率):阻性负载 1600W(如白炽灯)

每路额定功率(大功率): 感性或容性负载 500W

产品说明

一路触摸开关主要用于灯开关的控制,可适用于一般灯,节能灯。可 直接替代普通的墙壁开关,减少开关重新布线的成本及时间,触摸式 开关美观大方,支持本地与远程,达到通过手机,平板远程控制的目 的

忠茂科技有限公司 HIOTH TECHNOLOGY CO., LTD.

无源无线开关(EnOcean)



产品信息

通信方式: EnOcean 868.3MHz

数据速率:125kbps/FSK

电源需求:无源无线,机械能

工作温度:-30℃~+60℃

工作湿度:0%~95%RH

产品尺寸:86 × 86 × 18mm

产品说明

不用电池与接线的遥控器,每次按下按键的物理动能都可以转化为电 能,经过高效处理后发射无线讯号至系统实现全应用控制。 您可以像家中的遥控器一样,随意放在任何位置。底板可以用胶粘贴 在玻璃隔断上,或者用螺丝固定在木质或水泥结构上,节省布线及人 工成本,中心按键模块由背面的磁性机构吸附于背板上,能够快捷的取 出、携带或放回,使用轻巧方便

LED 调光调色灯(ZigBee)



产品信息

通讯方式:ZigBee (IEEE 802.15.4)

工作电压:AC 100V-240V

最大电流: 0.1A

光源类型:RGB+冷白

色彩范围:1600万种色彩

产品尺寸:117.5 × 63.5mm (直径) E27

产品说明

LED 调光调色灯采用高端品牌 LED 芯片,高光效、高显指,可透过手机/平板 APP 控制,实现远程开关、调光调色,并可根据用户喜好,调出 1600 万种色彩,更能支持 2700K-6500K 色温范围调整灯光明暗色彩;与传统光源对比能省电 80%~85%,可广泛使用于家居、办公、商场、酒店、医院、会议室等室内场所

安防监控系统

门窗磁传感器(EnOcean)



产品信息

通通信方式: EnOcean 868MHz,可依据不同的地区更换不同的频率 电源需求:无源无线,太阳能(或使用 CR1216 电池) 无光源工作时间(25℃满电且无外接电池状态):通常6天,最少90 小时(充电100%,平均每25分钟上告一次)

工作温度:-20℃-60℃

数据速率/调制方式:125kbps/FSK

开启时间(无电状态):通常 2.5 分钟(400lux/25℃白炽灯或者荧光灯) 传输距离:空旷处 100m,室内 30m

产品尺寸:83.5 × 26 × 19mm

产品说明

门磁传感器是一款无源无线传感器,此传感器可检测门或窗的"打开" 或"关闭"状态。根据设置,并与其他兼容的 EnOcean 设备连接,它会 触发一些操作(当面板打开或关闭,或在开启/关闭动作时)

忠茂科技有限公司 HIOTH TECHNOLOGY CO., LTD.

人体红外探测器(ZigBee)



产品信息

通信方式:ZigBee(IEEE 802.15.4)

工作电压: DC 3V (1颗 3V 2450 钮扣电池)

待机电流:≤16uA

报警电流:≤30mA

探测角度:110度

安装高度:2.1 米

探测距离:9~12米

工作温度:-10℃~+50℃

环境湿度:最大 95%RH(无凝结现象)

无线距离:≤100M(空旷距离)

抗 RF 干扰: 10MHz-1GHz 2V/m

产品尺寸:65 × 65 × 28mm

产品说明

人体红外探测器采用 Zigbee 技术,具有低功耗、低数据速率、低复杂 度无线网络技术的优点,同时采用自动阈值调节技术,增强了探测器 的稳定性,能够有效的防止探测器误报,自动温度补偿技术,能够有 效的防止因温度变化导致灵敏度降低。产品适合家庭住宅、楼盘别墅、 厂房、商场、仓库、写字楼、银行、机房等场所的安全防范

摄像头(WiF)



产品信息

无线标准:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft 频率范围: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 工作温度和湿度: -10°C ~55°C,湿度小于 95%(无凝结) 电源供应: DC 5V±10% 功耗: 6W MAX 最大图像尺寸: 1920 × 1080 镜头: 4mm@ F2.2, 对角视场角:95° 云台角度: 水平 340°, 垂直 90° 帧率: 网传自适应调整 存储接口: Micro SD 卡(最大 128G) 有线网口: 一个 RJ45, 10M/100M 自适应以太网口 产品尺寸: 100 × 100 × 90 mm **产品说明** 摄像头是一种结合传统摄像头与网络技术所产生的新一代摄像头,它 可以将影像透过网络传至地球另一端,只要通过手机客户端 APP,即

可监视其影像



紧急按钮(ZigBee)



产品信息

通信方式:ZigBee(IEEE 802.15.4)
工作电压:DC 3V(一颗 CR2032 纽扣电池)
待机电流:≤3uA
无线组网距离:≤70米(空旷环境)
工作环境:-10°C ~ +50°C
环境湿度:最大95%RH
产品尺寸:57.5 × 34.5 × 13 mm **产品说明**

智能紧急按钮,具有紧急报警功能,拥有小巧时尚的外观,专为老人、 病人、小孩而设计,轻轻一按,即可发送报警信息,及时获得帮助, 适合家庭住宅、公司、商场、医院、银行、保安岗亭等一切需要进行 安全防范的场所

忠茂科技有限公司 HIOTH TECHNOLOGY CO.,LTD.

家电控制系统

红外智慧遥控器(WiFi)



产品信息

通信方式:WiFi(802.11 b/g/n)

输入电压:5V DC

输入电流:1.5A

工作温度: -5 ℃ ~45 ℃

工作湿度:≤85%RH

红外频率:38K

产品尺寸:115(直径)×115mm

产品说明

红外智慧遥控器是一款支持实时遥控、定时遥控、远程遥控三种遥控 方式的无线智能遥控器,摆脱众多遥控器,简单设置就可以体验智慧 带来的生活便利

红外智慧遥控器内置七个红外转发头,多方位水平发射,可保证命令 可以高效、快速、准确的送达。红外智能遥控器可遥控空调、电视、 机顶盒、音响等设备。该产品灵敏度高,性能稳定、寿命长,是家庭 及工业场所使用的理想型智能家居产品



环境侦测系统

PM2.5 监测器(WiFi)



产品信息

无线协议:WiFi 2.4GHz

供电电压:DC 5V

电池: 1800mAh

PM2.5 检测范围: 0-500 ug / m3

精度范围:±10%

温度范围:-20~70℃

湿度范围:0%~100% RH

显示:LCD 液晶屏

工作温度:-20~60℃

产品尺寸:80 × 80 × 82mm

产品说明

PM2.5 监测器是一个空气质量控制器,主要用于在工业、农业、和居住 环境中监控 PM2.5 浓度,同时监控室内温度和湿度

结合 HiotH 系统中其他设备,可通过对环境参数的设置,实现自动调节 室内的电器设备,如窗帘、空调、空气净化器等来使室内环境保持舒 适状态



影音娱乐系统

洛奇 mini 智能音箱(WIFI)



产品信息

无线协议:WiFi(IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz;支持 BT4.0+BLE

操作系统:Linux

处理器:Amlogic A113X Quad-Core Cortex-A53,1.5GHz

内存和储存:256MB Flash + 256MBDDR3

电源规格:Input:100-240V AC 50/60Hz/Output:DC 5V/2A

使用温度:-10~40℃

麦克风:4x麦克风数组,SNR=64dB

扬声器:单喇叭,27mm全频,最大功率1W;

频响范围:300Hz-10kHz(-10dB) ;

抗阻:4 欧姆;

灵敏度:74dB/m/W

产品尺寸:92 × 92 × 37mm

产品说明

透过语音方式,可进行智能设备控制;产品具备简单学习功能,用户 以语音命令可进行多种控制,如查看城市天气、新闻播报、控制智能 设备,用户可以在 HiotH 智能系统中体验到更多的智能应用,让智能操 控多了更多乐趣 三、 实训箱箱底布局介绍(模块及产品接线) 展示箱箱底布线图



需要放置实际图片

产品安装接线说明

智能小当家(多协议网关)

I. 将智能小当家直接插于展示箱上的插座上即可



备注:因部分设备需要连网使用,需作配网操作将系统连接上网 (操作流程请参考"四"的配网操作流程进行操作)



照明控制系统

一路触摸开关(ZigBee)

 I. 如图所示,使用"一"字螺丝刀在开关侧面的缺口处轻轻一撬, 即可打开面板



II. 盖板打开后,用双手捏住开关面板用力往上推,即可取下面板III. 按照如下示意图开始接线,如下图:



L 接线柱 - 连接 220V 电源的火线
N 接线柱 - 连接 220V 电源及灯具的零线
A1 接线柱 - 连接受控灯具的灯线(火线)

无源无线开关(EnOcean)



- I. 可以黏贴安装于实训箱上,按键可拆卸使用,不使用时可吸附于 面板上
- II. 机械能供电,无需外接电源,每次按下按键的物理动能都可以转 化为电能

LED 调光调色灯(ZigBee)

I. 如图所示,将球泡灯直接拧在螺口灯座上并通电(AC 100V-240V)



安防监控系统

门窗磁传感器(EnOcean)

- I. 可使用太阳能供电,或使用锂电池(CR1216)
- II. 需确认传感器主体与磁簧之间的距离,在合起来的状况下不能超过 15mm,而且磁铁的线条标示需指向传感器并与传感器上的线条 对齐



III. 使用双面胶带将传感器主体与磁簧部分固定于实训箱上,磁簧部 分可使用魔鬼毡,便于固定或分离进行产品测试





人体红外探测器(ZigBee)

I. 拔下电源绝缘片,使设备通电(一颗 CR2032 纽扣电池)



II. 撕下双面胶背膜,贴在实训箱上(黏贴前请确认安装处是否擦拭干 净);



III. 注意安装底座需将箭头部分方向朝上(如图),最后将探测器挂入 安装底座。



忠茂科技有限公司

紧急按钮(ZigBee)

I. 拔下电源绝缘片,使设备通电(一颗 CR2032 纽扣电池)



II. 可使用挂勾将设备挂于实训箱上

摄像头(WiF)

I. 用电源线连接摄像机背面的电源接口和插座



备注: 当摄像机的指示灯处于红色、蓝色交替闪烁状态时,表示启动完成





家电控制系统

红外智慧遥控器(WiFi)

I. 将配置的电源适配器连接设备并通电即可,并直接放置在实训箱上



环境侦测系统

PM2.5 监测器(WiFi)

I. 如将配置的电源适配器插入产品 Micro 口或至于通电底座上,并通电即可



II. 直接放置充电底座上并至于实训箱上,尽量要避免把 PM2.5 监测 仪放在前窗太阳照射或暖气附近的地方,离开地面要一米以上





影音娱乐系统

洛奇 mini 智能音箱(WIFI)

I. 将配置的电源适配器使用 Tape C 线连接设备并通电即可,并直接 放置在实训箱上



四、 实训箱系统调试、配网操作流程说明

系统调试

APP 下载

I. 进入忠茂科技官网(<u>www.hioth.com</u>),网站下方二维码扫描后即可进 行下载,简体用户扫描左侧二维码





II. IOS 系统可于 APP Store 输入 "忠茂"即可搜索到 APP





III. 安卓系统可于安卓市场输入" SmartHome",即可搜索到 APP



APP 局域网/远程登陆

- I. 局域网登陆:
- 1) 下载 APP 后,请先连接智能大网关的 SSID(WiFi),连接后点击" SmartHome" 图形进入 APP

屾 中国联通 🗢	下午1:49	Ø ¥ 💼 +
く設定	Wi-Fi	
Wi-Fi		
 Hioth 		≜ ≎ (i)
選擇網路…		
7G(free)		∻ (i)
ChinaNet-aMMZ		≜ 奈 (i)
ChinaNet-AyVr		≜
ChinaNet-n4u2		a
ChinaNet-Q4S03		≜ ≑ (ì
ChinaNet-TFZF		≜ ≑ (ì
DNA		≜ ≎ (i)
E009		a
E010		₽ 중 (j)
Hioth-mini		∎ ຈ (i)
Hioth-SAT		≜ ≑ (i)
HO-mart		e (i)



 登入 APP 界面,输入账号及密码(预设帐号为:admin;密码:caphomey), 输入完毕请点击"自动检测",则网关处会自动显示主机 IP,点选"
 登入"即可进入 APP 操作页面



 如不想每次进入 APP 都需要输入账号密码,可以勾选"记住密码", 之后登陆就无须再次输入账号密码

	登入	
-	192.168.168.1	۵
-	admin	0
	•••••	٢
	☑ 记住	密码
自动)检测 登。	٨

- II. 远程登陆:
- 如要以远程登入管理 APP 须先进行一次局域网登入,请先依照"I 局域网登陆"进行一次操作
- 于登入界面处输入账号及密码,如已勾选"记住密码"则无须再次 输入,勾选"远程登入",此时,网关字段会自动变更为主机 MAC 地址,并点击"登入",即可远程进行设备管理

登入	
18:38:64:00:00:02	0
admin	0
	0
● 近程登 登入	×
 In the second	

APP 操作方法(界面使用介绍)

- I. 功能列表:
- 1) 设备管理:点击左上角" ",开启功能列表,选择"设备管理", 设备管理包含"设备列表;设备入网;设备授权,点选下方" > " 即可进入各界面



▶ 设备列表:可查看并管理所有已入网设备



删除设备:可删除已入网设备,点击上方" 2",进入编辑设备 状态,点击要删除设备左侧红色减号" (",点击右上角的



 ▶ 设备入网:将需要入网的设备,硬件操作进入入网状态(参考各设备 入网操作),选择对应的"厂商类型"与"网关",点击"▼", 完成设备入网

			_
<	;	忝加新设备	\checkmark
Г	请选择厂商类型:	inthe second	
	请选择网关:	请选择	
			_
	\sim		Done
		请选择	
		ZHome	
		FBee	
		Broadlink	

> 设备授权:将需要授权的设备,选择对应的"厂商类型"并输入"
 设备 ID"及"Licence",点击" ",完成设备授权

<	设备授权	\checkmark
	请选择厂商类型: FBee	
	Device Address	
	License :	
	License	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	\sim \checkmark	Done
	ZHome	
	FBee	
	Broadlink	

2) 语言与地区:点击左上角" ■ " ,开启功能列表,选择"地区与语言",即可选择 APP 界面需要显示的地区与语言,地区:可选择"中国大陆"及"其他地区";语言可选择"简体中文";"繁体中文";"English"



 2) 定时与联动:点击左上角" ■ " ,开启功能列表,选择"定时与 联动",即可设定定时功能;或查看各设备联动状态



定时设定:进入界面后,点击右上角"添加",即可新增一组"定时策略",可设定名称;开始/结束时间;每周重复时间;控制设备的选择;删除定时策略



▶ 联动:查看设备联动的状态

<	定时与罪	关动	添加
定时		联动	
红外探测			^
	当	动作	
厨房灯	触发告誓	第一路:开	
	解除告誓	第一路:关	
紧急按钮			^
	当	动作	
厨房灯	触发告誓	第一路:开	
	触发告誓	第一路:关	
2012/01/02/01/01			~
温湿度控制器			Ť
初寄			~
~~~~~			
	(***)		

 4) 安防密码:点击左上角" ■ ",开启功能列表,选择"安防密码", 进入后输入"登入密码"(系统默认为 caphomey);用户可自行更改 新安防密码(需使用大写+小写英文+数字形式)



5) 系统信息:点击左上角" ■ ",开启功能列表,选择"系统信息",进入后可查看系统信息:连接状态;连接类型;网关;APP版本;分辨率;Density;DPI



- 6) 数据管理:点击左上角" ",开启功能列表,选择"数据管理", 进入后可对设定数据进行管理:数据备份;数据恢复;清除数据(只 有智能大管家或具有存储功能的智能小当家可以使用)
  - * 数据备份:需要在智能大管家后方的 USB 接口插入 USB 才可进行 数据备份
  - * 数据恢复:可根据数据备份的数据进行数据的设定恢复
  - * 清除数据:点选后,会清除所有的设定(联动/定时等),不会删除已 入网设备



 7) 系统日志:点击左上角" ■ ",开启功能列表,选择"系统日志", 进入后可查看安防类设备的告警信息,下拉刷新可更新告警信息



8) 账号管理:点击左上角" ■ ",开启功能列表,选择" 账号管理",
 进入后可设定超级用户;普通用户;访客账号



- Ⅲ. 区域:
- 添加新区域:点击右上角" ☑ ",选择"添加新区域",即进入 区域设定界面,内有多个图示可以选择,可更改区域名称(区域设 定后无法更改名称,如须更改名称须要删除该区域并重新新增区 域),确定后点击" ☑ ",即可新增一区域



忠茂科技有限公司

2) 删除新区域:点击右上角" ☑ ",选择区域下方"删除",并点击" ☑ ",即可删除该区域



为区域添加设备:点击选择一区域,选择"添加智能设备",于设备前方勾选,可为区域添加设备,点击" ▼ "完成添加,添加后的设备可在界面中查看



 为区域移除设备:同 3)操作进入区域界面,将设备前方勾选选项, 点击选项移除勾选,可移除该设备于区域内,点击" ▼ "完成移除,移除后的设备即不存在列表上



- Ⅲ. 设备:
- **照明**:点击"照明",即可进入查看系统内所有照明设备,设备依 照区域划分,进入后可控制照明设备开/关、调光、调色进行设定



**安防**:点击"安防",即可进入查看系统内所有安防设备,设备依照区域划分,进入后可控制个别安防设备撤/布防并进行设定



环境:点击"环境",即可进入查看系统内所有环境设备,设备依照区域划分,进入后可查看环境设备数职并进行设定



3 家电:点击"家电",即可进入查看系统内所有家电设备,设备依照区域划分,进入后可控制家电设备开关/遥控并进行设定



5) **影音**:点击"影音",即可进入查看系统内所有影音设备,设备依 照区域划分,进入后可控制影音设备音乐播放功能并进行设定



- IV. 情景:预设情景为外出;睡眠;自定义(自定义有6个可以设定)
- 情景设置:点击右上角" " 开启查看模式,选择一个场景按 键进入设置(此处以自定义场景说明)



2) 情景设置界面:



 請景联动设备设置:启用与停用场景设置完成,点击右上角的" ▼ " 即可完成设定,如未点击" ▼ "则设定不会保存

启用情景时的设置	≪	····································	<b>下</b> 中::15	停用时 🖉 🔜 🛉	
		联动设备:	BÆX	-主卧灯 <b>*</b>	停用情景时的设置
		联动设备 〇 ^{立部执行}	主卧灯 一 ^路	请选择	 选择启用时联动设
		○疑时(s): 0	二路 三路	请选择 V 请选择 V	备执行的动作
		^ <b>v</b>		Done	
			请选择		
			<b>并</b> 关 取反 删除		



 4) 情景开启:设定完成后直接点击"自定义场景",当场景开启时图标会
 呈现" ✓ ",此时情景会执行联动的设备(需要处于查看模式关闭的 状态下)



5) 情景停用:点击呈现" ▼ "的情景,即可停用情景,此时图标会复 原(需要处于查看模式关闭的状态下)



### 智能小当家 WEB UI 界面登入方式及功能说明

### 1. 如何进行局域网的调试:

- I. 将智能小当家通电
- II. 使用笔电以无线的方式连接
- III. 进入 WEB 界面进行智能小当家的调适

### 2. Web 界面的登陆和管理

- I. 先进行计算器配置
- 1) 点击"开始->控制面板->网络和 Internet->网络和共享中心->更改适 配器设置(管理网络连接)->本地连接",选择"属性"

常规	
连接 -	
IPv4 连接	: Intern
IPv6 连接	: 无 Internet 访问权
媒体状态:	已启
持续时间:	08:55:1
速度:	100.0 Mb
〔详细信度	( <b>ਸ</b> )
	2 (2)
活动 ——	, w.,
活动 ——	
活动 —— 字节:	已发送 — L接 111, 643, 419   1, 019, 147, 7:

2) 双击"Internet 协议版本 4(TCP/IP)"

♀ 本地连接 属性
网络
👰 Realtek PCIe GBE Family Controller
配置 (C) 此连接使用下列项目 (D):
✓     ● Microsoft 网络客户端       ✓     ● QoS 数据包计划程序       ✓     ● Microsoft 网络的文件和打印机共享       ✓     ▲ Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6)       ✓     ▲ Internet 协议版本 4 (TCP/IPv6)       ✓     ▲ Internet 协议版本 4 (TCP/IPv6)
☑ ▲ 链路层拓扑发现响应程序
安装 (0) 卸载 (U) 属性 (8) 描述 TCP/IP。该协议是默认的广域网络协议,它提供在不同 的相互连接的网络上的通讯。
 确定   取消

 3) 选择"自动获得 IP 地址(O)"和"自动获取 DSN 服务地址", 点击"确定"

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性		? X
常规备用配置		
如果网络支持此功能,则可以获取自您需要从网络系统管理员处获得适应	司动指派的 IP 设置。 当的 IP 设置。	否则,
<ul> <li>● 自动获得 IP 地址(0)</li> <li>○ 使用下面的 IP 地址(S): -</li> </ul>		
IP 地址(I):		
子网掩码(U):		
默认网关 (0):		
<ul> <li>● 自动获得 DNS 服务器地址(B)</li> <li>● 使用下面的 ENNS 服务器地址(B)</li> </ul>	:	
首选 DWS 服务器(P):		
备用 DNS 服务器(A):		
□ 退出时验证设置 (L)	高	级(V)
	确定	取消

4) 如选择"使用下面的 IP 地址(S)"和"使用下面的 DSN 服务地址",则需做以下配置,应确保 IP 地址和智能主机在同一网段(EX: 主机 IP192.168.168.1;则配置的 IP 须为 192.168.168.XXX)

~~ 四果网络支持此功能,则可以! 恋需要从网络系统管理员处获	获取自动指派的 IP 设置。否则, 得适当的 IP 设置。
◎ 自动获得 IP 地址(0)	
◎ 使用下面的 IP 地址(S):	
IP 地址(I):	192 .168 .168 .111
子网掩码(U):	255 .255 .255 .0
默认网关(0):	192 .168 .168 . 1
● 自动获得 DWS 服务器地均	£(B)
◎ 使用下面的 DWS 服务器划	也址 Œ):
首选 DNS 服务器(P):	192 . 168 . 168 . 1
备用 DNS 服务器(A):	
🔲 退出时验证设置 (1)	「 京都 (V)

II. 在浏览器地址栏键入 "http://192.168.168.1" (智能小当家 IP,详见 标签),并回车

$\odot$	192.168.168.1	
9	152.100.100.1	

III. 进入登陆界面,输入用户名:admin;密码:caphomey;然后单击 "确定"

☆ -

Windows 安全	×
位于 Smart_Ho	ome_Control 的服务器 192.168.0.1 要求用户名和密码。
警告: 此服务器 的基本认证)。	要求以不安全的方式发送您的用户名和密码(没有安全连接
	admin v 记住我的凭据
	确定取消

IV. 如果您输入的用户名和密码正确,浏览器将进入管理员模式主页面

CAP-HOMEY 智能家居

- 综合配置	系统状态		
配置向导			
工作模式	WAN		
系统语言	连接方式:	PPPoF	
- 基本配置	连接状态:	Active	
系统状态	IP 地址:	113.91.202.13	
LAN 配置	MAC地址:	18:38:64:00:00:03	
设备列表	LAN		
NTP 配置	Mark Statistics		
DDMS配置	IP 地址: 子网体码·	192.168.0.1	
端口转发	DHCP 服务器:	On	
单端口转发	MAC地址:	18:38:64:00:00:02	
系统日志	系统		
- 无线配置			
无线状态	设备名称:	Smart_Home_Control	
基本配置	赤玧廠本: 当前时间:	2017-12-19 10:01:06	
无线加密	模块类型:	ZW	
+ 系统管理	U盘状态:	/	
登出系统	U盘存储:	浏览U盘	
			剧 新

### 综合配置

▶ 配置向导:设定外网连接方式

连接方式		
如果您的ISP提供	了用户名和密码,则选择"密码登录"。否则情选择"自动登录"。	
◉ 密码登录:	PPPoE T	
◎ 自动登录:	劫态IP地址▼	

▶ 工作模式:查看智能小当家工作模式 (Tower 为主机/Satellite 为子机)

工作模式	
工作模式:	Tower
	取消  刷新  应用
	亥统语言·可以设定 WFB 界面为简休由文/摩休由文/诺文,设完会

▶ 系统语言:可以设定 WEB 界面为简体中文/繁体中文/英文,设定完 点击"应用"即可

### 基本配置

▶ 系统状态:查看主机信息(WAN/LAN/系统版本)

系统状态	
WAN	
连接方式: 连接状态: IP 地址: MAC地址:	PPPoE Active 100.64.179.254 18:38:64:00:00:03
LAN	
IP 地址: 子树掩码: DHCP 服务器: MAC地址:	192.168.168.1 255.255.255.0 On 18:38:64:00:00:02
系统	
设备名称: 系统版本: 当前时间: 模块类型:	Smart_Home_Control v1.08T01C_64 2018-08-08 16:23:29 ZW
U盘状态: U盘存储:	/ 浏览U盘
	刷新

### ▶ LAN 配置: IP 配置:设定主机 IP DHCP 服务器:局域网网络协议设置; 地址预留:设定摄像头 IP 使用,设定完成点击"应用"

IP 配置			
IP 地址: 子网掩码:	<b>192</b> .168 255 .255	. 168 . 1 . 255 . 0	
DHCP 服务器			
服务使能: 开始地址: 结束地址: 地址租期:	<ul> <li>● 使能</li> <li>192</li> <li>168</li> <li>192</li> <li>168</li> <li>192</li> <li>168</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>16</li> <li></li></ul>	. 168 . 2 . 168 . 51	
地址预留			
主机名称	MAC	IP 地址	使能
IPCAM	007E56AFBDF7	192.168.168.220	
IPCAM1	00E0F8A4AAC8	192.168.168.221	1
IPCAM2	00E0F8A49C00	192.168.168.222	
		192.168.168.223	
		192.168.168.224	
		192.168.168.225	
		192.168.168.226	
		192.168.168.227	

▶ 设备列表:查看与主机连接的 WIFI 设备(如:摄像头)及子机连接状态

### 设备列表

### 设备列表

主机名称	MAC	IP 地址	WLAN/LAN	分配方式
IPCAM	00:E0:F8:A4:AA:C8	192.168.168.221	Lan	Reserved
IPCAM	00:E0:F8:A4:9C:00	192.168.168.222	Lan	Reserved
Unknown Name	B4:43:0D:10:C0:7D	192.168.168.2	Wlan	DHCP
MXCHIP	D0:BA:E4:13:25:A7	192.168.168.3	Wlan	DHCP
MXCHIP	D0:BA:E4:13:2D:CC	192.168.168.4	Wlan	DHCP
MXCHIP	D0:BA:E4:13:2F:C3	192.168.168.5	Wlan	DHCP
Unknown Name	68:C2:17:AA:85:B8	192.168.168.6	Lan	DHCP
iPhone	58:40:4E:DB:1B:F9	192.168.168.7	Lan	DHCP
Unknown Name	08:D8:33:F3:65:06	192.168.168.8	Wlan	DHCP
User-PC	C0:18:85:04:99:15	192.168.168.9	Wlan	DHCP
hb1682_ir	18:38:64:30:02:D6	192.168.168.10	Wlan	DHCP
android-fa5c1ef	E0:76:D0:EC:06:C4	192.168.168.11	Wlan	DHCP

### Satellite 设备列表

MAC	在线状态	IP	模块类型
18:38:64:ff:11:22	1	192.168.168.200	FB,EO
18:38:64:20:ef:21	1	192.168.168.201	ZW

刷新

NTP 配置:设定主机时区(默认为北京时区),可依据安装地区不同, 调整时区,设定完成点击"应用"

NIP 配置		
NTP配置		
当前时间:	2018-08-08 16:34:33 Wednesday	
系统时区:	(GMT+08:00) BeiJing, ChongQ ▼	
服务使能:	■ 使能	
夏令时:	● 使能	
NTP 略 条 哭:		
		取消 刷新 应用
► DDNS 研	「罟·代理服条器设置	
DDN S配置		
DDNOR		
DDINS服务		
服务使能:	一 佳能	
服冬 ISP		
10.73	syneticities (synamic)	
DDNS登录		

用户名称: 用户密码:   DDNS状态:	DDNS登求	
用户名称:		
用户密码: 画 DDNS状态:	用户名称:	
DDNS状态:	用户密码:	 ]
Demoint	DDNS状态:	
Domain.	Domain:	

取消 刷新 应用

▶ 单端□转发:用于配置摄像头时使用,将摄像头设定为固定 IP,设 定完成点击"应用"

单端口转发

应用名称	外部端口	内部端口	协议	IP 地址	使能
IPCAM	20000	81	TCP V	192.168.168. 222	
IPCAM	20001	81	TCP •	192.168.168. 221	
			TCP •	192.168.168.	
			TCP •	192.168.168.	
			TCP •	192.168.168.	
			TCP •	192.168.168.	
			TCP •	192.168.168.	
			TCP •	192.168.168.	
			TCP •	192.168.168.	
			TCP •	192.168.168.	

取消 刷新 应用

▶ 系统日志:用于查看系统内安防设备触发告警时程

Ψ.	弦		±
æ	÷ж	н	- 22

[Device Alarm]:办公室前展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:32	*
[NTP]:Send out NTP request to ntp-2.mcs.anl.gov Wed, 2018-08-08 14:33:03		
[NTP]:Receive NTP Reply from ntp-2.mcs.anl.gov Wed, 2018-08-08 14:33:03		
[Device Alarm]:办公室前展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:33	
[Device Alarm]:办公室前展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:33	
[Device Alarm]:办公室左展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:34	
[Device Alarm]:办公室前展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:34	
[Device Alarm]:办公室前展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:36	
[Device Alarm]:办公室左展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:36	
[Device Alarm]:办公室前展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:36	
[Device Alarm]:办公室前展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:37	
[Device Alarm]:办公室左展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:37	
[Device Alarm]:办公室前展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:38	
[Device Alarm]:办公室前展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:40	
[Device Alarm]:办公室前展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:42	
[Device Alarm]:办公室左展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:42	
[Device Alarm]:办公室前展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:42	
[Device Alarm]:办公室前展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:43	
[Device Alarm]:办公室左展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:43	
[Device Alarm]:办公室左展柜红外探测 产生告警,请及时处理。 Wed, 2018-08-08	14:45	Ŧ
	1 N 1	

刷新

清除

### 无线配置

▶ 无线状态:查看主机无线设定

无线状态		
基本信息		
区 域: 信 道: 无线AP:	China 1 enable	
SSID		
SSID: 广播名称: MAC地址:	Hioth enable 18:38:64:00:00:02	
		刷新

▶ 基本配置:设定主机无线配置(可设定区域;SSID;802.11 模式;WPS 配置)调适时,主要设定 SSID(WiFi 名称)与信道(主机与子机信道须 保持一致),设定完成点击"应用"

#### 无线配置 ⊠域: • 中国 SSID: • Hioth 接入标识: Hioth 1 是否使能: 1 是否广播: 🦲 (同—SSID内) 用户隔离: 当前加密方式: WPA2-PSK 802.11模式: • 802.11B/G/N 信道: 01 Ŧ 带 宽: 20MHZ/40MHZ • 扩展信道<mark>:</mark> • 向上扩展 WMM支持: 1 WPS配置: ✓ 使能WPS AP PIN码: 03372272 生成 接入AP PIN码: 12345670 接入 WPS状态: Idle 取消 刷新 应用

▶ 无线加密:设定主机 SSID(WiFi)密码,设定完成点击"应用"

加密方式				
SSID:	Hioth	•		
加密方式:	WPA2-PSK	•		
PSK:	caphomey			
加密类型:	AES	T		
			取 消	刷新 应用

### 系统管理

配置文件:整体调适完成可以备份系统设定(备份配置文件:可以将 APP内的使用设定进行备份;恢复配置文件:可以选择之前的备份 文件,进行备份复原;恢复缺省配置:将系统恢复至初始状态)

入口	近日田历友际,历史听自祀且的形式历发王的和怀心
配置文件	
备份配置文件:	备份
恢复配置文件:	
选择配置文件:	选择文件 未选择任何文件 恢 复
恢复缺省配置 <mark>:</mark>	恢复缺省值
<ul> <li>告警</li> <li>能(知 定完</li> <li>完成</li> </ul>	配置:可设定短信告警/邮件告警,勾选"使能"即可使用该功 信服务需要额外收取费用,取得短信运营商的账号/密码,设 成可将告警短信发送至指定手机号,可设定3组号码),设定 点击"应用"
告警官告	
短信服务	
服务使能: 短信 ISP: 用户名称: 32位密码MD5值: 手机号码 1: 手机号码 2: 手机号码 3:	<ul> <li>● 使能</li> <li>云短信</li> <li></li></ul>
邮件通知	
服务使能: 邮件接收者:	✔ 使能 3033175790@qq.com

取消 刷新 应用

▶ 系统升级:用于升级主板本,选择最新版本,点击"升级"即可

系统升级						
选择固件:		选择文件 未选择任何	可文件			
	系统重	启:将主机进行重	后		取	消升级
系统重启						
	登录密	码:修改 WEB 界 成占击" 应用"	面登人密码	(如有修改	,还请妥善	系统重启 保存密码) ,
灾江而平						
37191K.D.						
当前密码 <mark>:</mark>						
新密码:						
确认密码 <mark>:</mark>						
					取消	新 应用

### 配网流程操作说明

I. 通过以太网上行联网



- 智能主机插入墙壁插座,主机通电。等待1分钟,主机LED指示 灯闪烁,主机启动完毕
- ▶ 使用 RJ45 网线,一端连接智能主机的以太网接□,另外一端连接 到入户路由器的 LAN □,或者运营商提供入户光纤猫的以太网□
- 如果智能主机以太网口连接到路由器 LAN 口,到这一步,智能主 机安装配置完成,电脑手机等设备可以通过 WiFi 连接智能主机, 正常连接网络
- > 如果智能主机通过以太网连接运营商的光纤猫等设备,主机需要开 后 PPPoE 拨号连接 Internet
- ▶ 完成智能主机硬件安装
- ▶ 进入 WEB 管理接口后,选择"配置向导",根据使用的实际情况进行选择上网方式(PPPoE,动态 IP,静态 IP)

- 综合配置	系统状态		
配置向导			
工作模式	WAN		
系统语言	法按方子:	DDDoE	
基本配置	连接状态:	Active	
系统状态	IP 地址:	113.91.202.13	
LAN 配置	MAC1011:	18:38:64:00:00:03	
设备列表	LAN		
NTP 配置			
DDNS配置	IP 地址: 工网境码·	192.168.0.1	
端口转发	DHCP 服务器:	On	
单端口转发	MAC地址:	18:38:64:00:00:02	
系统日志	系统		
·无线配置			
无线状态	设备名称:	Smart_Home_Control	
基本配置	赤统威平; 当前时间:	2017-12-19 10:01:06	
无线加密	模块类型:	ZW	
<ul> <li>系统管理</li> <li>登出系统</li> </ul>	U盘状态: U盘存储:	/ Saluzi (49-	
2	い前1丁1月・	利用の開	

### CAP-HOMEY 智能家居

➢ PPPoE 方式设定

安装向导 - Inte	ernet访问
请根据ISP(网络	提供商)所提供的参数进行配置。
连接方式	
如果您的ISP提供	了用户名和密码,则选择"密码登录"。否则请选择"自动登录"。
◎ 密码登录:	PPPoE V
◎ 自动登录:	动态吧地址▼
	下一步>    取消

选择密码登录"PPPoE",点选下一步

安装向导	- PPPoE访问
请根据ISF	?(网络提供商)所提供的参数进行配置。
登 录 名: 登录密码:	075504775400@163 
登录方式:	保持在线/自动重连 ▼
IP 地址:	● ISP动态分配
	● 固定分配
DNS :	● 由ISP服务器提供
	◎ 固定分配 202 .96 .134 .33
	<上一步 完成 取消

输入运营商给的账号与密码,点击"完成"

▶ 动态 IP 方式设定

安装向导 - Internet访问
请根据ISP(网络提供商)所提供的参数进行配置。
<b>注接方式</b>
如果您的ISP提供了用户名和密码,则选择"密码登录"。
◎ 密码登录: PPPoE ▼
● 自动登录: 动态P地址 ▼
下一步 > 取消

选择自动登录"动态 IP 地址",点选下一步

忠茂科技有限公司
HIOTH TECHNOLOGY CO., LTD.

安装向导	- 动态IP
如果您的IS	5P没有提供这方面的参数,请使用缺省值。
账户名称:	iSmartv1
域 名:	iSmartv1
DNS :	● 由ISP服务器提供
	◎ 固定分酉: 202 .96 .134 .33
MAC地址:	18:38:64:00:00:03
	缺省值从PC赋值
	<上一步 完 成 取 消

输入运营商给动态 IP 信息,点击"完成"

▶ 静态 IP 方式设定

安装向导 - Internet访问
请根据ISP(网络提供商)所提供的参数进行配置。
连接方式
如果您的ISP提供了用户名和密码,则选择"密码登录 "。否则请选择"自动登录 "。
<ul> <li>◎ 密码登录:</li> <li>PPPoE ▼</li> </ul>
● 自动登录: 静态PP地址 ▼
下一步 > 取 消
下一步 >

选择自动登录"静态 IP 地址",点选下一步

安装向导	- 固定)	(P						
请根据IS	P <mark>(</mark> 网络提	供商)所提	共的参数进行	<b>]</b> 配置。				
IP 地址:								
子网掩码:			•					
网关地址:			•	•				
DNS :	202	. 96	. 134	. 33				
					_			
						<上一步	完成	取 消

输入运营商给静态 IP 信息,点击"完成"

II. 通过 WiFi 连接家用路由器联网



- ▶ 智能主机插到墙壁插座,主机通电。等待1分钟,主机 LED 指示 灯闪烁,主机启动完毕
- ▶ 智能手机无线连接到家庭路由器的 WiFi,打开忠茂科技 APP "SmartHome"

	🖄 🎅 🔝 📑 🗋
← Wi-Fi	Q :
开启	开盾
家庭路由器的WiFi _{已连线}	((:-
CAP-SJ	<b></b>
сар	1
Demo01	((•
aaa	
Ecarxsh	
HP_25BE30	
3362	(10



步骤1:无线连接路由器WiFi

步骤 2:点击开启 APP

压住登陆界面左侧向右滑动,选择 EasyCfg,进入 EasyCfg 设定界面。APP 自动获取到当前路由器无线信息(SSID/信道/加密方式), 手动输入无线密码





步骤 3:压住左侧向右滑动

步骤 4:选择 EasyCfg

▶ 点击"开始配置"按钮





步骤 6:发送中,此时长按 "功能键"2[~]5S

- ▶ 长按智能主机功能键 2s ~ 5s,松开,LED 指示灯快闪,进入 EasyCfg 模式(如未成功连接,可清除 EasyCfg 配置,长按功能键 5s ~ 10s,然后松开,此时,指示灯会由快闪进入慢闪状态,再重新依照步骤 Ⅲ 设置)
- ▶ 等待一分钟,智能主机 LED 指示灯由快闪变为常亮,表示智能主机无线连接到路由器成功
- ▶ 安装配置完成



步骤 7: 配置完成,点击确认

忠茂科技有限公司