


电容屏触摸控制面板



CT-ETWF3014-YD

产品说明

电容屏触摸控制面板,采用特殊高档的玻璃材质,清新透明,加以典雅的亚克力面板及金属拉丝外框,800*680 高清显示,色彩绚烂,超级视觉享受;G+G5 点触摸电容屏触摸操作完美体验;操作界面丰富,特有的背景光源显示,主人在任何环境中都能操作自如,渲染出高贵时尚的艺术氛围,是目前背景音乐行业中最顶级的一款纯触摸电容屏控制面板。

产品特点

- 电容屏控制面板、金属拉丝外观
- 800*680 高清显示、G+G5 点触摸电容屏
- 操作界面丰富,特有的背景光源显示,支持在任何环境中操作



技术规格

1. 工作电压:5V 主机提供

2. 像素:800*680高清显示

3. 触摸屏:G+G5点触摸电容屏

4. 音乐模式: Eq 智能调节

5. 定时功能:4档定时功能

6. 菜单功能:菜单选歌,一目了然

7. 外壳颜色:珍珠白子夜黑

8. 产品尺寸:140mm(W)x86mm(L)x10mm(H)(底盒式安装)

使用说明

面板通路设置

CT-ETWF3014-YD 面板在接线通电后,按开机键进入开机界面后再"设置"界面进入"高级设置"初始密码: 2012, 面板编号设置为0或1.其他参数设置无效。

安装说明

1) 安装前需准备以下物品:

四芯线 (0.5 平方) x1

2) 参考图 1,为设备各个接口的的描述;

智能功放与触摸面板的连接:四芯线连接

GND - 接 KEYPAD

红 - 输出到 KEYPAD-1

黄-输出到 KEYPAD-2

蓝 - 输出到 KEYPAD-3

黑 - 输出到 KEYPAD-4

注:四芯线接入如图 a 所示 从上到下依次为 黑、蓝、黄、红 分别对应 4、3、2、1



图 a




图 1(CT-ETWF3014-YD 主机与面板接线图)

注意事项

- 安装前,请确认实际电压是否符合设备规范,将设备断电,确保人员和设备的安全;
- 请勿将产品放置在金属盒内工作;
- 本产品不宜安装在漏水或溅水的环境中;
- 本产品不宜安装在灰尘过多的环境中;