

無源無線開關



CT-LCEF5028-WS

產品說明

不用電池與接線的遙控器,每次按下按鍵的物理動能都可以轉化為電能,經過高效處理後發射無線訊號至系統實現全應用控制。

您可以像家中的遙控器一樣,底板可以用膠黏貼在玻璃隔斷上,或者用螺絲固定在木質或水泥結構上,節省佈線及人工成本,中心按鍵模組由背面的磁性機構吸附於背板上,能夠快捷的取出、攜帶或放回,使用輕巧方便。

產品特點

- 機械能無需外接電源
- 安裝便捷
- 使用壽命長

技術規格

1. 通信方式: EnOcean 868.3MHz

2. 資料速率/調製方式: 125kbps/FSK

3. 電源需求:無源無線,機械能

4. 溫度範圍:0℃~40℃

5. 工作濕度:0%-95%RH

6. 產品尺寸:86mm×86mm×15mm



使用說明

1) 在 APP 入網介面上選擇 "Enocean",選擇相對應的網關,並輸入裝置 ID,點擊完成;



2) 在 8s 內同時按下按鍵開關的最左和最右兩個鍵;



3) 當添加設備成功後,請到設備列表介面,刷新設備列表,設備會顯示出來。

安裝說明

使用 EnOcean 無源無線技術,控制照明及機電開關系統,無需外接電源或電池,即使不懂電器知識的人都可以很方便的安裝。您可以像家中的遙控器一樣,隨意放在任何位置。如果您要將它固定到一個位置,只需在開關後面貼雙面膠,粘貼到牆壁或傢俱的任何位置即可。如果日後想更換安裝位置,您還可以取下開關,重新粘貼,方便、美觀。

注意事項

- 本產品為無線通訊,請勿將產品放置在金屬盒內工作,以防信號被屏蔽;
- 避免在化學或可燃氣體,飽和煙霧,長時間高度潮濕或其他異常環境下使用;
- 應安裝在沒有兩雪侵襲的地方,且介質中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體和塵埃;
- 注意使用通訊範圍。